

1-składnikowy olej do parkietów

# ECO OIL 1K

Niezawierający rozpuszczalników 1-składnikowy olej w dyspersji wodnej do nakładania wałkiem w 3 wariantach kolorystycznych: PURE, BIAŁY i NEUTRALNY

## ZAKRES STOSOWANIA:

Do podłóg drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych o normalnej do dużej intensywności użytkowania

## NADAJE SIĘ DO:

- ▶ szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych
- ▶ parkietów na podłodze z ogrzewaniem podłogowym



## ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ łatwa aplikacja WAŁKIEM WL (do lakierów wodnych)
- ▶ bardzo szybkie schnięcie
- ▶ jednolita optyka powierzchni
- ▶ możliwość lakierowania olejowanej powierzchni
- ▶ nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ \*no\*
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS - Bardzo nieskoemisyjny

## DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania: opakowanie z tworzywa sztucznego

Okres przechowywania: 12 miesięcy

Warianty kolorystyczne: PURE (nie zmieniający koloru/efekt surowego drewna), BIAŁY i NATURALNY (efekt naturalnego oleju)

Żużycie na warstwę: pierwsza warstwa (wałek) ok. 80 ml/m<sup>2</sup>, druga warstwa (wałek) ok. 60 ml/m<sup>2</sup>

Wydajność: ok. 12 -16 m<sup>2</sup>/litr

Temperatura stosowania: od 18 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%

Możliwość szlifowania: po ok. 2 godzinach\*

Możliwość dalszej obróbki: po ok. 2 godzinach

Wytrzymałość końcowa: po ok. 7 - 10 dniach\*

\*W 20°C oraz względnej wilgotności szczątkowej 50%

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia przeznaczona do olejowania musi być czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz przeszlifowana zgodnie ze standardowymi zasadami szlifowania.



## SPOSÓB STOSOWANIA:

- Pojemnik z zawartością musi przed użyciem osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartość należy dobrze wstrząsnąć. Następnie przelać zawartość pojemnika do czystego WIADRA PALLMANN DO LAKIERÓW.
- ECO OIL 1K nakładać na podłogę równomiernie i obficie wałkiem PALLMANN AUFTRAGSROLLE WL (do lakierów wodnych). Należy nanieść co najmniej 2 warstwy (1-wsza warstwa 80 ml/m<sup>2</sup>, 2-ga 60 ml/m<sup>2</sup>). Nakładanie należy rozpoczynać od brzegu, nanosząc preparat wałkiem najpierw poprzecznie, a następnie wzdłuż kierunku stojów.
- Czas schnięcia, po którym można szlifować: ok. 2 godziny
- Przed naniesieniem ostatniej warstwy konieczne jest wykonanie szlifu pośredniego SIATKĄ ŚCIERNĄ PALLMANN lub PADEM WIELOOTWOROWYM PALLMANN o ziarnie 120.
- Narzędzia i inne zabrudzone przedmioty trzeba umyć w wodzie bezpośrednio po użyciu.

Zalecenie	W razie potrzeby można polakierować:
ECO OIL 1K NEUTRAL	PALL-X 96, PALL-X 98 GOLD
ECO OIL 1K PURE	PALL-X PURE, PALL-X ZERO
ECO OIL 1K WHITE	PALL-X ZERO

## WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- Zasadniczo nie należy nanosić więcej niż 2 warstw lakieru jednego dnia.
- Świeżo olejowaną podłogę (preparatem PALLMANN ECO OIL 1K) zalecamy pierwszy raz zakonserwować preparatem PALLMANN ECO OIL CARE.

- Świeżo olejowane powierzchnie wolno przykrywać dywanami lub innymi wykładzinami podłogowymi lub obciążać ciężkimi przedmiotami dopiero po upływie 7–10 dni.
- Najwcześniej po upływie 7–10 dni możliwe jest nałożenie na świeżo olejowane powierzchnie środka PALLMANN ECO OIL CARE.
- Regularna pielęgnacja środkiem PALLMANN ECO OIL CARE podnosi walory optyczne oraz wydłuża żywotność olejowanej powierzchni. Powierzchnię należy wycierać lekko wilgotnym mopem (nie na mokro!). Unikać pozostawiania stojącej wody.
- Obowiązujące i zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów i bruku parkietowego”

## OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Zawartość rozpuszczalnika poniżej 5%. Nadaje się jako substytut do wysoko parabolitowych środków do czyszczenia powierzchni na bazie silnych rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do skóry i wietrzenie pomieszczeń roboczych.

## USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.