

Duro Plus L

1 OPIS PRODUKTU

Komponent Duro Plus L - komponent zwiększający odporność na ścieranie. Idealny do silnie użytkowanych powierzchni oraz ciemnych podłóg wrażliwych na zarysowania.

2 ZAKRES STOSOWANIA

Stosować jako dodatek do PU Siegel, Super PU Siegel, PU Antykolor. W połączeniu z tymi produktami zapewnia optykę extra mat. Zalecany do powierzchni bardzo mocno obciążonych na przykład centra handlowe, sklepy, restauracje, szkoły itp. Tylko do profesjonalnego użytku. Dodawać do lakieru bazowego w ilości 20% objętości czyli np. 1 litr Duro Plus L dodać do 5 litrów PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor

3 PRZYGOTOWANIE

- produkt Duro Plus L dokładnie wymieszać w pojemniku, w którym jest dostarczony
- wlać Duro Plus L do pojemnika z lakierem PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor
- dokładnie wymieszać obydwie produkty przez 10 min.
- do pojemnika wlać Utwardzacz przeznaczony do produktu PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor tworzącego bazę w ilości 1:10 - czyli 0,5 litra utwardzacza na 5 litrów PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor
- bardzo dokładnie wymieszać produkty
- odczekać ok. 10 min przy otwartym pojemniku z gotowym lakierem
- aplikować tak jak lakiery z rodziny PU Siegel

UWAGA:

- przed aplikacją zrobić próbę w celu ustalenia pożądanego stopnia matowości
- należy wymieszać wystarczającą ilość produktów żeby starczyło na aplikację na założonej powierzchni.
- ewentualne dorabianie produktu, aby uzupełnić brakującą powierzchnię może doprowadzić do różnic stopnia połysku; w celu dobrania dokładnych proporcji zalecamy użyć wagę

4 ZUŻYCIE

- wlewając 1 litr produktu Duro Plus L do 5 litrów produktu PU Siegel oraz dodając 0,5 litra Utwardzacza (w komplecie z PU Siegel) otrzymujemy 6,5 litra gotowego produktu co wystarczy na powierzchnię 65 m² przy aplikacji 2 warstw
- nie zalecamy aplikacji produktu w jednej warstwie i więcej niż dwie warstwy
- produkt aplikować wałkiem aquatop 10 mm
- użycie innego wałka nie daje gwarancji aplikacji założonej grubości lakieru oraz jego funkcjonowania

5 CZAS SUSZENIA I UTWARDZANIA

- po aplikacji pierwszej warstwy czekamy 1 godzinę
- sprawdzić czy lakier jest suchy
- aplikacja drugiej warstwy w kierunku prostopadłym do pierwszej
- po 12 godzinach można podłogę użytkować nie poddając jej dużym obciążeniom – przesuwanie mebli i ciężkich przedmiotów
- po 12 godzinach można korzystać z podłogi zwracając uwagę, aby nie poddawać powierzchni dużym obciążeniom np. nie przesuwać mebli
- przez pierwsze trzy dni do usuwania codziennych zabrudzeń stosować czystą wodę – nie używać środków chemicznych
- po tym okresie do usuwania codziennych zabrudzeń stosować PU Środek do Codziennej Pielęgnacji

6 MAGAZYNOWANIE I TERMIN PRZYDATNOŚCI

- a) chronić przed mrozem
- b) przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze powyżej 5°C do max 25 °C
- c) produkt przydatny do użytku w zamkniętym, oryginalnym pojemniku przez 24 miesiące od daty produkcji,
- d) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- e) w przypadku magazynowania w różnych temperaturach lub w otwartym pojemniku przed użyciem produkt należy przelać przez sitko

7 SKŁAD, OZNAKOWANIE, ZALECENIA

- a) skład: woda, poliakrylany, kwasy krzemowe, minerały, woski, dodatki.
- b) zawiera 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on
- c) może wywoływać reakcje alergiczne
- d) voc (g / l), 2 (ISO11890)
- e) ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych
- f) CLP / GHS: oznakowanie nie jest to konieczne
- g) opróżnione pojemniki mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi lub zabrane do centrum recyklingu
- h) DURO PLUS L stosować do PU Siegel, Super PU Siegel, PU Anticolor

8 ZALECENIA SPECJALNE

9 WSKAZÓWKI

Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część Karty Produktu

- Instrukcja aplikacji produktów z rodziny PU Siegel
- Karta Charakterystyki

Cytowane dokumenty, jak również aktualne informacje o produkcie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.eu lub na żądanie pocztą e-mail.

Dr. Schutz Polska sp. z o. o.
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
Tel.: + 48 535 500 483
e-mail:
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
e-mail:
zentrale@dr-schutz.com