

ALIBABA

**1 OPIS PRODUKTU**

Delikatny odplamiacz do usuwania rozpuszczalnych w wodzie plam. Nie zawiera rozpuszczalników. **Does not degrease treated floor coverings – nie sfilcuje włókien?**

2 PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do naturalnych wykładzin dywanowych oraz dywanów z włókien naturalnych (np.. wełna, sizal, kokos, juta).

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

3 SPOSÓB UŻYCIA

Najpierw odsączyć plamę chłonną ściereczką. Resztę brudu usunąć przy pomocy odkurzacza. Rozpylić odplamiacz Alibaba na chłonną ściereczkę (np. z mikrofibry) i dociskać plamę od krawędzi plamy w kierunku środka. Nie trzeć i nie przemoczyć podłogi. Usunąć resztki zabrudzeń suchą częścią ściereczki. W przypadku uporczywych plam należy powtórzyć czynność. Po usunięciu zabrudzenia należy przetrzeć wilgotną ściereczką i odsączyć wodę. Jeśli to konieczne, położyć suchą ściereczkę na wyczyszczone miejsce ,docisnąć i pozostawić na pewien czas aż do wyschnięcia.

Uwaga:

Nie wdychać oparów. Przed użyciem Alibaby należy zaaplikować go w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić odpowiedniość materiału, wodoodporność i trwałość koloru. Reakcje we włóknach dywanu mogą osłabić skuteczność odplamiacza Alibaba.

4 ZUŻYCIE

Wg. potrzeb.

5 MAGAZYNOWANIE

Odplamiacz Alibaba należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6 DANE TECHNICZNE

Skład: zawiera mniej niż 5% anionowych tenzydów, perfumy. Zawiera konserwanty (METYLOCHLOROTIAZOLINON/METYLOIZOTIAZOLINON)

pH: 5,5

ADR / RID: UN1950 AEROZOLE, substancja łatwopalna

CLP: GHS07. Niebezpieczne. Działa drażniąco na oczy.

P101 Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik z produktem lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P305 + P351 + P338

ALIBABA

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie. P337 + P313 Jeśli podrażnienie oczu się utrzymuje zasięgnij porady lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami. Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-on [EC no. 22-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.

Nawet w przypadku użycia mocno rozcieńczonego produktu należy przestrzegać zasad BHP. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opróżnione opakowania mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

7 UWAGI SPECJALNE

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

8 DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Alibaby.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.
Ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
+48 535 500 483
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.